

A. Isporučeni sadržaj (pogledajte sliku)

- mini Droid x 1 upravljač x1

Priručnik za korišćenje x 1

B. Postavljanje baterija (pogledajte sliku)

Mini Droid

Proverite da li je prekidač napajanja u položaju „OFF“ (isključeno).

- Otvorite pretinac za baterije: krstastim odvijačem odvrnite zavrtanj okrećući ga u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu. (pogledajte sliku B.)
- Postavite 3 x AG13/LR44 baterije u pretinac za baterije sa ispravnim polaritetom.
- Zatvorite pretinac za baterije: Pritegnite zavrtanj tako što ćete ga krstastim odvijačem okretati u smeru kretanja kazaljki na satu.

Upravljač

- Otvorite pretinac za baterije: krstastim odvijačem odvrnite zavrtanj okrećući ga u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu (pogledajte sliku C)
- Postavite 2 AAA baterije u pretinac sa ispravnim polaritetom.
- Zatvorite pretinac za baterije. Pritegnite zavrtanj tako što ćete ga krstastim odvijačem okretati u smeru kretanja kazaljki na satu.

C. Identifikacija delova (pogledajte sliku D)

1. Prekidač za uključivanje i isključivanje
2. Dugme Unapred
3. Dugme Unazad-Desno
4. Dugme Demonstracija
- 5.

D. Kako da reprodukujete (pogledajte sliku E)

Prekidač „ON“ (uključeno) na Mini Droidu

- Kontrolišite robota da ide unapred pritiskom na dugme Unapred
- Kontrolišite robota da ide unazad i udesno pritiskom na dugme Unazad-Desno
- Pritisnite dugme Demonstracija na upravljaču da biste započeli demonstracioni ples

SAVETI:

1. Rukujte samo na ravnoj, glatkom površini (ali ne klizavoj), kao i suvim površinama
2. Nemojte da rukujete robotom u pesku ili kroz vodu ili sneg, jer ako se robot pokvasi, prebrišite ga peškirom i dozvolite da se potpuno osuši.

Simbol precrtane kante za đubre označava da baterije, punjive baterije, dugmaste baterije, paketi baterija itd. ne smeju biti odlagani u komunalni otpad. Baterije su štetne po zdravlje i životnu sredinu. Pomozite zaštititi životne sredine od zdravstvenih rizika. Ako igračka više ne može da se koristi, koristite uobičajene alatke iz domaćinstva da polomite proizvod u slučaju igračke sa punjivom baterijom ili

odvrnite poklopac kad je u pitanju igračka sa baterijama koje se zamenjuju, a zatim izvadite bateriju iz igračke. Odložite bateriju u skladu sa lokalnim zakonima o reciklaži ili odlaganju na otpad.

Bezbednosne mere predostrožnosti:

Izvadite bateriju iz igračke kada je ne koristite. Nemojte podizati igračku kada se pomera.

Sklonite ruke, kosu i labavu odeću od pokretnih delova dok je igračka uključena.

Oprez: Promene ili izmene ove jedinice koje strana odgovorna za usklađenost nije izričito odobrila može da poništi odobrenje korisnika da rukuje opremom.

Mere opreza:

- Nije dozvoljeno puniti jednokratne baterije.
- Punjive baterije moraju da se izvade iz igračke pre punjenja.
- Samo odrasla osoba sme da puni punjive baterije.
- Nije dozvoljeno mešati različite tipove baterija ili nove i korišćene baterije.
- Koristite samo baterije istog ili ekvivalentnog tipa kao što je preporučeno.
- Baterije morate postaviti sa ispravnim polaritetom.
- Ispražnjene baterije moraju da se izvade iz igračke.
- Nije dozvoljeno praviti kratke spojeve sa priključcima za napajanje.
- Ne mešajte stare i nove baterije.
- Ne mešajte alkalne, standardne (cink-ugljenične) ili punjive baterije.

Napomena:

- Pri postavljanju ili zameni baterija preporučujemo nadzor roditelja.
- Savetujemo vam da zamenite baterije čim funkcija bude pogoršana.
- Korisnici moraju da zadrže i čuvaju ovaj priručnik za buduću referencu.
- Korisnici treba strogo da se pridržavaju uputstva za upotrebu dok proizvod radi.
- U okruženju sa elektrostatičkim pražnjenjem, uzorak može da se pokvari i da zahteva da korisnik resetuje uzorak.

Nega i održavanje:

- Uvek izvadite baterije iz igračke kada je ne koristite duže vremena.
- Nežno prebrišite igračku čistom vlažnom krpom.
- Držite igračku dalje od direktnog izvora toplote.
- Nemojte potapati igračku u vodu koja može da ošteti elektronske sklopove.

Zahtevi za baterijom (robot)

Napajanje

Nominalna: DC 4,5 V AG13/ LR44

Baterije: 3 x 1,5 V AG13/LR44 (isporučene)

Zahtevi za baterijom (upravljač)

Nominalna: DC 3,0 V/ 0,5 W

Baterije: 2 x 1,5 V "AAA"/ LR03/ AM4 (nisu isporučene)

FCC izjave

Ovaj uređaj je usklađen sa delom 15 FCC pravila. Na rad utiču sledeća dva uslova:

- 1) Ovaj uređaj ne sme da izaziva štetno ometanje, i
- 2) Ovaj uređaj mora da prihvata sva primljena ometanja, uključujući ometanje koje može da dovede do neželjenog rada.

NAPOMENA: Ova oprema je testirana i utvrđeno je da je usklađena sa ograničenjima digitalnih uređaja klase B, u skladu sa Delom FCC pravila.

Ova ograničenja treba da obezbede razumnu zaštitu od štetnog ometanja u rezidencijalnoj instalaciji. Ova oprema generiše, koristi u skladu sa priručnikom, može da izazove štetno ometanje radijske komunikacije. Međutim, nema garancija da do ometanja neće doći u određenoj instalaciji. Ako ovaj uređaj izaziva štetno ometanje radio ili televizijskog prijema, što možete utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, savetujemo korisnika da isproba da otkloni ometanje nekom od sledećih mera:

- Promenite orijentaciju ili promenite lokaciju antene za prijem.
- Povećajte rastojanje između opreme i prijemnika.
- Povežite opremu sa izlazom na kolu koje se razlikuje od kola na kom je povezan prijemnik.
- Potražite savet ili pomoć od prodavca ili iskusnog radio/TV tehničara.

Otpadna električna i elektronska oprema (WEEE)

Kada je uređaj van upotrebe, izvadite sve baterije i odložite ih zasebno. Odnosite električne uređaje do lokalnih mesta za odlaganje otpadne električne i elektronske opreme. Ostale komponente možete odložiti u otpad iz domaćinstva.

Upozorenje

Izvadite ove baterije iz uređaja tako što ćete svaku bateriju povući za pozitivan kraj.

NEMOJTE vaditi ili postavljati baterije koristeći oštre ili metalne alate.

Lice sa LED pozadinskim osvetljenjem

Daljinski upravljač

Zvučni efekat

Zadržavamo pravo na izmene boje i tehničkih detalja.

Dostupno u 2 stila

Robot na daljinsko upravljanje sa LED očima i robotskim zvukom SFX

Sva prava zadržana. Posetite nas na adresi: www.Silverlit.com